

GARMIN®



INREACH® MESSENGER

Användarhandbok

© 2022 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin®, the Garmin logo, ANT+®, fēnix®, inReach®, and TracBack® are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. Garmin Express™, Garmin Messenger™, Garmin Response™, and MapShare™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

The BLUETOOTH® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Garmin is under license. Iridium® is a registered trademark of Iridium Satellite LLC. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Innehållsförteckning

Introduktion.....	1
Komma igång.....	1
Översikt över enheten.....	1
Knappar.....	2
Para ihop telefonen och aktivera enheten.....	3
Huvudmenyn.....	4
Navigera med TracBack®.....	4
Testa enheten.....	4
inReach enhetens funktioner.....	5
Meddelanden.....	5
Spåra med inReach.....	6
SOS.....	7
Väder.....	8
Begära en inReach Weather-prognos....	8
Uppdatera en inReach Weather prognos.....	8
Ändra väderplats.....	9
Dataanvändning och historik.....	9
Visa programinformation.....	9
Visa dataanvändning.....	9
Anpassa enheten.....	9
Spårningsinställningar.....	9
Ljudinställningar.....	9
Telefoninställningar.....	10
Inställningar för inReach, distans.....	10
Systeminställningar.....	10
Enhetsinformation.....	11
Produktuppdateringar.....	11
Se information om regler och efterlevnad för E-label.....	11
Låsa och låsa upp knapparna.....	12
Skötsel av enheten.....	12
Felsökning.....	12
Ladda inReach enheten.....	13
Specifikationer.....	13


Introduktion

⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.


Komma igång

Första gången du använder enheten ska du utföra följande åtgärder för att konfigurera den och lära dig de grundläggande funktionerna.




- 1 Tryck på  för att starta enheten.
- 2 Välj språk.
- 3 Hämta Garmin Messenger™ appen till din smartphone och följ instruktionerna på skärmen för att para ihop och aktivera enheten (*Para ihop telefonen och aktivera enheten, sidan 3*).
- 4 Synkronisera enheten med Garmin Messenger appen (*Synkronisera inReach data, sidan 3*).
- 5 Testa enheten innan du påbörjar din resa (*Testa enheten, sidan 4*).

Översikt över enheten



①	USB-port (under väderskyddslock)
②	Knappar
③	SOS-knapp (under skyddslock)
④	 Strömknapp

Knappar

	Tryck här för att bläddra genom menyer, alternativ och inställningar. Tryck på och håll ned när du vill återgå till startsidan.
	Tryck här för att bläddra genom menyer, alternativ och inställningar.
OK	Tryck här för att välja ett alternativ eller bekräfta ett meddelande. På startsidan trycker du för att öppna huvudmenyn.
	Tryck för att slå på enheten. Tryck för att öppna strömmenyn. Tryck och håll ned för att stänga av enheten.

Slå på enheten

Tryck på .

Menyn Kraft

Tryck på  för att öppna strömmenyn.

Lås knappar: Låser enhetens knappar för att förhindra oavsiktliga knapptryckningar.

Tysta aviseringar: Stänger av alla ljudsignaler på enheten.

Ljusstyrka: Justerar skärmens ljusstyrka.

Stäng av: Stänger av enheten.

Åtgärder på startsidan

På startsidan trycker du på **OK** för att öppna åtgärderna på startsidan.

Incheckning: Gör att du kan skicka ett incheckningsmeddelande ([Skicka ett incheckningsmeddelande, sidan 5](#)).

Starta spårning: Startar spårningsfunktionen ([Starta spårningen, sidan 6](#)).

Titta efter meddelanden: Kontrollerar om det finns nya meddelanden ([Kontrollera meddelanden, sidan 6](#)).

Visa koordinater: Gör att du kan visa dina GPS-koordinater.

Statusikoner

	Överför data
	Spårning aktiverad
	Olästa meddelanden
	Aviseringar avstängda
	Laddar batteriet
	Närmar sig lägsta drifttemperatur
	Närmar sig högsta drifttemperatur

Para ihop telefonen och aktivera enheten

VARNING

Innan du kan använda inReach funktioner på enheten, inklusive meddelanden, SOS, spårning och inReach Weather måste du aktivera det.

inReach enheten fungerar bäst när den är ihopparad med Garmin Messenger appen. Med appen kan du skriva och skicka meddelanden via telefonen och synkronisera kontakter och incheckningsmeddelanden med enheten.

- 1 Starta inReach enheten.
- 2 Placera din kompatibla telefon inom 10 m (33 fot) från enheten.
- 3 Hämta Garmin Messenger appen från appbutiken på telefonen och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra ihopparningsprocessen.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att aktivera en tjänsteplan.

När enheterna har parats ihop ansluts de automatiskt när de är påslagna och inom räckhåll för Bluetooth®.

Garmin Messenger app

VARNING

Innan du kan använda vissa inReach funktioner i Garmin Messenger appen, inklusive SOS, spårning och inReach Weather måste du ha ett aktivt satellitabonnemang och en ansluten inReach enhet. Testa alltid appen innan du använder den utomhus.

Med ett inReach abonnemang och en ansluten inReach enhet kan du använda Garmin Messenger appen för att spåra, skicka SOS, inReach Weather och hantera din tjänsteplan. Du kan också använda appen för att skicka meddelanden till andra inReach enhetsanvändare, samt nära och kära. Appen fungerar både via Iridium® satellitnätverket och internet (via en trådlös anslutning eller mobildata på telefonen). Meddelanden som skickas via en trådlös anslutning eller mobildata på telefonen medför inte dataavgifter eller extra avgifter för inReach abonnemanget. Mottagna meddelanden kan debiteras om du försöker skicka meddelanden via både Iridium satellitnätverket och internet. Standardavgifter för sms för din mobildataplan gäller.

Nära och kära kan också använda appen till att skicka meddelanden utan ett inReach abonnemang. Alla kan hämta appen och ansluta sin telefon, vilket gör att de kan kommunicera med andra appanvändare via internet (ingen inloggning krävs). Appanvändare kan också skapa gruppmeddelandetrådar med andra sms-telefonnummer. Nya medlemmar som läggs till i gruppmeddelandet kan hämta appen för att se vad andra säger.

Iridium satellitnätverk

Enheten kräver fri sikt mot himlen för att kunna sända meddelanden och spårpunkter via Iridium satellitnätverket. Utan fri sikt mot himlen försöker enheten att skicka informationen tills den tar emot satellitsignaler.

TIPS: För bästa anslutning till satelliter bör enhetens ovansida vara riktad mot himlen.

Synkronisera inReach data

När du redigerar din information, som abonnemangsändringar, kontakter eller incheckningsmeddelanden, måste du synkronisera enheten med hjälp av Garmin Messenger appen.

- 1 Öppna Garmin Messenger appen.
- 2 Vänta medan dina data synkroniseras.

TIPS: Du kan kontrollera anslutningsstatus på fliken Enhet i appen.

Huvudmenyn

På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn.

Uppdaterade klockinställningar behövs för att ansluta till servern. Sök efter en GPS-position och försök installera igen.: Gör att du kan aktivera enheten om du hoppade över aktiveringen under den första konfigurationen (*Para ihop telefonen och aktivera enheten, sidan 3*).

Meddelanden: Gör att du kan skicka och ta emot textmeddelanden via Iridium satellitnätverket (*Meddelanden, sidan 5*).

Spårning: Används till att starta och stoppa spårning (*Spåra med inReach, sidan 6*).

Väder: Gör att du kan begära väderprognoser (*Väder, sidan 8*).

TracBack: Gör att du kan navigera tillbaka till början av rutten (*Navigera med TracBack®, sidan 4*).

Tjänstplan: Gör att du kan testa enheten (*Testa enheten, sidan 4*). Du kan också visa planinformation och dataanvändning (*Dataanvändning och historik, sidan 9*).

Inställningar: Här kan du anpassa enhets- och systeminställningar (*Anpassa enheten, sidan 9*).

Navigera med TracBack

Du kan navigera tillbaka till början av din väg.

Obs! Detta kan vara till hjälp om du går vilse och behöver hitta tillbaka till campingplatsen eller vandringsleden.

- 1 På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn.
- 2 Välj **TracBack**.
- 3 Tryck på **OK**.
- 4 Tryck på ▶ för att bläddra igenom de registrerade punkterna.
- 5 Tryck på **OK** för att välja en punkt att navigera till.
- 6 Välj ett alternativ:
 - Om du vill navigera tillbaka till den valda punkten längs den väg du färdats väljer du **Följ väg**.
 - Om du vill navigera tillbaka till den valda punkten i en rak linje väljer du **Rak linje**.

Kompasspilen, avståndet till nästa banpunkt ① samt återstående sträcka till destinationen ② visas.



Testa enheten

Du bör testa enheten utomhus innan du använder den på en resa för att kontrollera att ditt satellitabonnemang är aktivt.

- 1 På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn.
- 2 Välj **Tjänstplan > Servicetest**.
- 3 Tryck på **OK**.
- 4 Välj **Starta testet**.

Vänta medan enheten skickar ett testmeddelande. När du får ett bekräftelsemeddelande är enheten klar att använda.

inReach enhetens funktioner

VARNING

Innan du kan använda inReach funktioner på inReach Messenger, inklusive meddelanden, SOS, spårning och inReach Weather måste du ha ett aktivt satellitabonnemang. Testa alltid enheten innan du använder den utomhus.

Se till att du har fri sikt mot himlen när du använder meddelandefunktioner, spårning och SOS-funktioner, eftersom dessa kräver en satellit för att fungera korrekt.

OBS!

I vissa jurisdiktioner är användning av satellitkommunikationsenheter reglerad eller förbjuden. Det är användarens ansvar att känna till och följa alla tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner där enheten är avsedd att användas.

Meddelanden

inReach Messenger skickar och tar emot sms via Iridium satellitnätverket. Du kan skicka meddelanden till ett sms-telefonnummer, en e-postadress eller en annan enhet som har inReach teknologi. Varje meddelande som du skickar innehåller din platsinformation om du har tillåtit det.

Skicka ett incheckningsmeddelande

Incheckningsmeddelanden är meddelanden med fördefinierad text och fördefinierade mottagare. Du kan använda Garmin Messenger appen till att anpassa mottagarna.

- 1 På startsidan trycker du på **OK** för att öppna åtgärderna på startsidan.
- 2 Välj **Incheckning**.
- 3 Tryck på ◀ eller ▶ för att bläddra genom incheckningsmeddelandena.
- 4 Tryck på **OK** för att välja ett meddelande.
- 5 Tryck på **OK** för att skicka meddelandet.

Skicka ett sms

- 1 På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn.
- 2 Välj **Meddelanden > Nytt meddelande**.
- 3 Välj mottagare i kontaktlistan eller välj **Ange kontakt** för att ange kontaktinformation för varje mottagare.
- 4 Tryck på **OK** för att öppna alternativmenyn.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Välj **Välj snabbmeddel.** och tryck på ◀ eller ▶ för att bläddra genom de förskrivna meddelandena.
 - Välj **Skriv svar** för att skriva ett eget svar.
- 6 När du är klar väljer du ✓.
- 7 Tryck på **OK** för att skicka meddelandet.

TIPS: Du kan också skriva och skicka meddelanden med Garmin Messenger appen.

Svara på ett meddelande

- 1 På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn.
- 2 Välj **Meddelanden** och välj en konversation.
- 3 Tryck på **OK** för att öppna alternativmenyn.
- 4 Välj **Svara**.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Välj **Välj snabbmeddel.** och tryck på ◀ eller ▶ för att bläddra genom de förskrivna meddelandena.
 - Välj **Skriv svar** för att skriva ett eget svar.
- 6 När du är klar väljer du ✓.
- 7 Tryck på **OK** för att skicka meddelandet.

Kontrollera meddelanden

När du skickar ett meddelande lyssnar enheten efter svar i 10 minuter. Enheten söker också efter nya meddelanden varje timme. När du använder inReach spårningsfunktionen söker enheten automatiskt efter meddelanden med ditt spårningsintervall.

Obs! För att kunna ta emot meddelanden måste enheten ha fri sikt mot himlen och vara inom synhåll för en satellit när den söker efter meddelanden.

Du kan framtvinga en kontroll av meddelanden genom att kontrollera meddelanden manuellt, skicka ett meddelande eller skicka en spårpunkt. Under en kontroll ansluter enheten till satelliter och tar emot meddelanden som väntar på att skickas till enheten.

- 1 På startsidan trycker du på **OK** för att öppna åtgärderna på startsidan.
- 2 Välj **Titta efter meddelanden**.

Visa information om meddelandet

- 1 På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn.
- 2 Välj **Meddelanden** och välj en konversation.
- 3 Tryck på **OK** för att öppna alternativmenyn.
- 4 Välj **Visa detaljer**.

Ta bort meddelanden

- 1 På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn.
- 2 Välj **Meddelanden** och välj en konversation.
- 3 Tryck på **OK** för att öppna alternativmenyn.
- 4 Välj **Ta bort**.

Spåra med inReach

Du kan använda spårningsfunktionen i inReach Messenger för att registrera spårpunkter och överföra dem via Iridium satellitnätverket vid det angivna sändningsintervallet.

Starta spårningen

- 1 På startsidan trycker du på **OK** för att öppna åtgärderna på startsidan.
- 2 Välj **Starta spårning**.

Stoppa spårningen

- 1 På startsidan trycker du på **OK** för att öppna åtgärderna på startsidan.
- 2 Välj **Avbryt spårning**.

SOS

⚠ VARNING

Innan du kan använda SOS-funktionen måste du ha ett aktivt satellitabonnemang. Testa alltid enheten innan du använder den utomhus.

Se till att du har fri sikt mot himlen när du använder SOS-funktionen, eftersom denna kräver en satellit för att fungera korrekt.

OBS!

I vissa jurisdiktioner är användning av satellitkommunikationsenheter reglerad eller förbjuden. Det är användarens ansvar att känna till och följa alla tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner där enheten är avsedd att användas.

I en nödsituation kan du använda inReach Messenger enheten för att kontakta Garmin ResponseSM centret för att få hjälp. När du trycker på SOS-knappen skickas ett meddelande till Garmin Response teamet och de meddelar lämplig räddningspersonal om din situation. Du kan kommunicera med Garmin Response teamet under en pågående nödsituation medan du väntar på att hjälp ska anlända. Du bör bara använda SOS-funktionen i en verklig nödsituation.

Initiera en SOS-räddning

Du kan initiera en SOS-räddning oavsett om enheten är på- eller avslagen, så länge den har ström från batteriet.

1 Lyft upp skyddslocket ① från SOS-knappen ②.



2 Tryck och håll ned SOS-knappen.

3 Vänta medan SOS räknar ned.

Enheten skickar ett standardmeddelande till nödhjälpstjänsten med information om din plats.

4 Svara på bekräftelsemeddelandet från nödhjälpstjänsten.

Ditt svar talar om för nödhjälpstjänsten att du klarar av att ha kontakt med dem under räddningen. Om du inte svarar kommer nödhjälpstjänsten fortfarande att initiera en räddning.

Under de första 10 minuterna av räddningen skickas en platsuppdatering till nödhjälpstjänsten varje minut. Efter de första 10 minuterna skickas en uppdaterad plats var 10:e minut. För att spara på batteriet.

TIPS: Du kan också starta en SOS-räddning och interagera med Garmin Response teamet med Garmin Messenger appen. Du måste ha ett aktivt satellitabonnemang för att kunna använda SOS-funktionen i appen.

Skicka ett anpassat SOS-meddelande

När du har tryckt på SOS-knappen för att påbörja en SOS-räddning kan du svara med ett anpassat meddelande.

- 1 På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn.
- 2 Välj **SOS > Svara**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj **Välj snabbmeddel.** och tryck på ◀ eller ▶ för att bläddra genom de förskrivna meddelandena.
 - Välj **Skriv svar** för att skriva ett eget svar.

Ditt svar talar om för nödhjälpstjänsten att du klarar av att ha kontakt med dem under räddningen.

Stoppa en SOS-begäran

Om du inte längre behöver hjälp kan du stoppa en SOS-begäran efter att den har skickats till nödhjälpstjänsten.

- 1 Lyft upp skyddslocket och håll **SOS**-knappen intryckt.
- 2 Välj **Stoppa SOS**.
- 3 När du uppmanas att bekräfta stoppbegäran väljer du **Stoppa SOS**.
Enheten sänder ut en stoppbegäran. När du får en bekräftelse från nödhjälpstjänsten återgår enheten till normal funktion.

Väder

inReach Weather: Du kan få väderinformation via ditt inReach abonnemang. Din enhet kan skicka ett inReach meddelande för att begära standard-, premium- eller marina väderprognoser. Du kan ta emot väderprognoser för din aktuella plats eller en ny plats, till exempel en sparad waypoint. Väderprognoser medför dataavgifter eller extra avgifter för ditt inReach abonnemang.

Begära en inReach Weather-prognos

För bästa resultat bör du se till att enheten har fri sikt mot himlen när du begär en inReach väderprognos.

- 1 På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn.
- 2 Välj **Väder**.
- 3 Tryck på **OK** för att öppna alternativmenyn.
- 4 Välj **Uppdatera prognos**.
- 5 Välj vid behov en prognostyp.
Obs! För bästa resultat bör du begära en marin väderprognos när det gäller en plats långt från stranden och över stora vattenmassor. Marina prognoser är inte tillgängliga för landområden eller insjöar.

Enheten skickar en begäran om prognos. Det kan ta flera minuter att ta emot väderprognosdata. När enheten har hämtat data kan du visa prognosen när som helst tills all information i prognosen har gått ut. Du kan också uppdatera prognosen när du vill.

Obs! När du uppdaterar prognoser tillkommer dataavgifter eller ytterligare användningsavgifter.

Uppdatera en inReach Weather prognos

Du kan uppdatera en inReach Weather-prognos som har gått ut eller som innehåller inaktuell information. Uppdatering av en prognos medför samma dataavgifter eller extra avgifter som vid begäran av en prognos.

- 1 På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn.
- 2 Välj **Väder**.
- 3 Tryck på **OK** för att öppna alternativmenyn.
- 4 Välj **Uppdatera prognos**.

Enheten begär en uppdaterad prognos. Om du uppdaterar prognosen Min plats begär enheten en uppdaterad prognos för din aktuella plats. Det kan ta flera minuter att ta emot uppdaterade väderprognosdata.

Ändra väderplats

Innan du kan ändra väderplats måste du lägga till fler väderplatser i Garmin Messenger appen.

- 1 På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn.
- 2 Välj **Väder**.
- 3 Tryck på **OK** för att öppna alternativmenyn.
- 4 Välj **Ändra plats**.
- 5 Välj en plats.

Dataanvändning och historik

Du kan visa plandetaljer och dataanvändning på inReach Messenger.

Visa programinformation

Du kan visa information om din nuvarande dataplan och söka efter uppdateringar för dataplanen.

- 1 På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn.
- 2 Välj **Tjänstplan > Planinformation**.

Visa dataanvändning

Du kan visa antalet meddelanden, incheckningsmeddelanden och spårpunkter som skickats under den innevarande faktureringsperioden. Räknaren för dataanvändning återställs automatiskt vid början av varje faktureringsperiod.

- 1 På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn.
- 2 Välj **Tjänstplan > Dataanv..**

Anpassa enheten

Spårningsinställningar

På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn. Välj **Inställningar > Spårning**.

Sändningsintervall: Ställer in hur ofta enheten registrerar en spårpunkt och överför den via satellitnätverket.

Obs! Frekvensen för Sändningsintervall påverkar batteritiden ([Batteriinformation, sidan 14](#)).

Autospår: Ställer in att enheten ska börja spåra när du startar enheten.

Ljudinställningar

På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn. Välj **Inställningar > Avisering**.

Tysta allt: Stänger av alla ljudsignaler på enheten.

Volym: Ställer in enhetens volymnivå.

Ring tills läst: Ställer in enheten på att ringa tills du läser ett nytt meddelande. Den här funktionen är praktisk om du befinner dig i en bullrig miljö.

Meddelande mottaget: Ställer in ljud som hörs när du tar emot ett meddelande.

Meddelandet har skickats: Ställer in ljud som hörs när du skickar ett meddelande.

Kritiskt meddelande: Ställer in ljud som hörs när enheten avger ett kritiskt meddelande.

Stäng av: Ställer in ljud som hörs när du stänger av enheten.

Telefoninställningar

På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn. Välj **Inställningar > Telefon**.

Bluetooth-status: Sätt på eller stäng av Bluetooth teknologin.

Status: Visar aktuell anslutningsstatus för den ihopparade enheten.

Para ihop enhet: Du kan para ihop din enhet med en kompatibel Bluetooth aktiverad smartphone. Med den här inställningen kan du använda Bluetooth anslutna funktioner med Garmin Messenger appen.

Inställningar för inReach, distans

Du kan använda vissa inReach Messenger funktioner genom att använda en annan kompatibel enhet med trådlös ANT+® teknologi, exempelvis fēnix® klockan. Du kan använda alternativet inReach, distans för att se inkommande meddelanden, skicka incheckningsmeddelanden, starta och stoppa spårning samt initiera eller avbryta SOS.

På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn. Välj **Inställningar > inReach, distans**.

Status: Aktiverar eller avaktiverar funktionen inReach, distans och ger dig tillgång till vissa inReach funktioner med en annan kompatibel enhet.

Enhets-ID: Visar enhetsnumret för ANT+ kanalen.

Verifiering: Använd användarverifiering för kommunikation med trådlösa enheter.

Verifiera enheter: Visa en lista med verifierade enheter som den här enheten kan används till att ansluta trådlöst till.

Systeminställningar

På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn. Välj **Inställningar > System**.

Skärm: Anger bakgrundsbelysningens ljusstyrka och hur lång tid den lyser innan den släcks.

Tid: Ställer in tidsformat och tidszon ([Tidsinställningar, sidan 10](#)).

Enheter: Ställer in måttenheter som används av enheten ([Enhetsinställningar, sidan 11](#)).

Språk: Ställer in textspråket på enheten.

Obs! Om du ändrar textspråk innebär det inte att språket i data som användaren lagt in ändras.

Omvänd laddning: Gör att du kan ladda andra enheter med inReach enheten ([Använda omvänd laddning, sidan 11](#)).

USB-läge: Anger att enheten ska använda MTP (Media Transfer Protocol) eller Garmin® läge när den är ansluten till en dator.

Skärmbilder: Ta en bild av enhetens skärm.

Nollställ: Gör att du kan återställa användardata och inställningar ([Återställa alla standardinställningar, sidan 12](#)).

Programuppdatering: Gör att du kan installera programvaruuppdateringar som hämtas till enheten.

Om: Visar information om IMEI-nummer, auktoriseringskod, programvara, licens och regler.

Tidsinställningar

På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn. Välj **Inställningar > System > Tid**.

Tidsformat: Ställer in om enheten ska visa tiden i 12-timmars eller 24-timmars format.

Tidszon: Ställer in tidszonen för enheten.

Sommartid: Anger att enheten ska använda sommartid. Det här alternativet är inte tillgängligt när Tidszon är inställt på Automatiskt.

Enhetsinställningar

På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn. Välj **Inställningar > System > Enheter**.

Fart/distans: Anger måttenheten för avstånd.

Vindhastighet: Ställer in den måttenhet som ska användas för vindhastighet.

Temperatur: Ställer in måttenheten för temperatur till Fahrenheit (°F) eller Celsius (°C).

Tryck: Ställer in måttenheten för tryck.

Bäring: Ställer in den nordliga referens som används på kompassen till geografiskt eller magnetiskt norr.

Använda omvänd laddning

Med funktionen Omvänd laddning kan du ladda andra enheter med inReach enheten.

1 På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn.

2 Välj **Inställningar > System > Omvänd laddning**.

3 Välj **Ja** om du vill aktivera funktionen.

4 Anslut inReach enheten till den enhet som du vill ladda med en USB-kabel.

Funktionen Omvänd laddning fortsätter att vara på i högst 20 minuter innan den stängs av automatiskt.

5 Vid behov, upprepa steg 1 till 4 för att fortsätta laddningen.

Obs! Om inReach enhetens batteri sjunker under 25 procent stängs funktionen Omvänd laddning av automatiskt.

Enhetsinformation

Produktuppdateringar

Installera Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på datorn. Installera appen Garmin Messenger på telefonen.

Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin enheter:

- Programvaruuppdateringar
- Dataöverföringar till Garmin Messenger
- Produktregistrering

Konfigurera Garmin Express

1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.

2 Gå till garmin.com/express.

3 Följ instruktionerna på skärmen.

Mer information

Du hittar mer information om produkten på Garmin webbplatsen.

- Ytterligare handböcker, artiklar och programvaruuppdateringar hittar du på support.garmin.com.
- Gå till buy.garmin.com eller kontakta din Garmin återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.

Se information om regler och efterlevnad för E-label

Enhetsens etikett ges elektroniskt. E-label kan ge information om regler, exempelvis identifieringsnummer från FCC eller lokala efterlevnadsmärkningar samt tillämplig produkt- och licensinformation.



1 På huvudmenyn väljer du **Inställningar**.

2 Välj **System**.

3 Välj **Om**.

Låsa och låsa upp knapparna

Du kan låsa knapparna för att förhindra oavsiktliga knapptryckningar.

- 1 Tryck på  för att öppna strömmenyn.
- 2 Välj **Lås knappar**.
- 3 Tryck på  för att låsa upp knapparna.

Skötsel av enheten

OBS!

Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Enheten är vattentålig enligt IEC-standard 60529 IPX7. Den tål att oavsiktligt bli nedsänkt i vatten på 1 meters djup i 30 minuter. Längre tider kan leda till att enheten skadas. Om enheten varit under vatten måste du torka av den och sedan blåsa den torr innan du använder eller laddar den.

Skölj produkten noggrant med kranvatten efter att den utsatts för klor- eller salthaltigt vatten.

Rengöra enheten

- 1 Torka av enheten med en fuktad trasa med mildt rengöringsmedel.
- 2 Torka enheten torr.



Felsökning

Maximera batteritiden

- Minska bakgrundsbelysningens tidsgräns och ljusstyrka (*Systeminställningar, sidan 10*).
- Minska frekvensen på inställningen **Sändningsintervall** för spårningen (*Spårningsinställningar, sidan 9*).
- Stäng av Bluetooth teknologi (*Telefoninställningar, sidan 10*).
- Stäng av ANT+ teknologi (*Inställningar för inReach, distans, sidan 10*).


Återställa alla standardinställningar

Du kan återställa alla enhetsinställningar till fabriksinställningarna.

- 1 På startsidan trycker du på  eller  för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn.
- 2 Välj **Inställningar > System > Nollställ**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Återställ alla enhetsinställningarna till fabriksinställningar och spara all information du angivit genom att välja **Återställ standardinställningar**.
 - Återställ alla enhetsinställningarna till fabriksinställningar och ta bort all information du angivit genom att välja **Ta bort data och återställ inställningar**.

Enheten är på fel språk

Du kan ändra språk om du har råkat välja fel språk på enheten.

- 1 På startsidan trycker du på .
- 2 Bläddra till den sista posten i listan och välj den.
- 3 Bläddra till den sista posten i listan och välj den.
- 4 Bläddra till den fjärde posten i listan och välj den.
- 5 Välj språk.

Ladda inReach enheten

OBS!

Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten, väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du laddar eller ansluter enheten till en dator.

Obs! Det går inte att ladda enheten när den är utanför godkänt temperaturintervall (*Specifikationer, sidan 13*).

1 Lyft på väderskyddet ①.



2 Anslut den mindre änden av strömkabeln till laddningsporten ② på enheten.

3 Anslut den andra änden av strömkabeln till en kompatibel nätströmsadapter.

4 Anslut nätströmsadaptern till ett vanligt vägguttag.

Aktuell batteriladdningsnivå visas på enheten.

Spara energi medan du laddar enheten

1 Anslut enheten till en extern strömkälla.

2 Håll in strömknappen tills skärmen stängs av.

Enhetsen ändras till ett batteriladdningsläge med låg strömförbrukning och batterimätaren visas.

3 Ladda enheten helt.

Specifikationer

Batterityp	Uppladdningsbart, inbyggt litiumjonbatteri
Vattenklassning	IEC 60529 IPX7 ¹
Drifttemperaturområde	Från -20 till 60 °C (från -4 till 140 °F)
Laddningstemperaturområde	Från 0 till 45 °C (från 32 till 113 °F)
Trådlösa frekvenser/protokoll	2,4 GHz vid 5,4 dBm maximalt 1,6 GHz vid 35,9 dBm maximalt

¹ Enhetsen tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com/waterrating.

Batteriinformation

Den faktiska batteritiden beror på enhetens inställningar. Se till att du har fri sikt mot himlen för att få optimal batteritid.

Läge	Batterilivslängd
Meddelande eller plats skickas var 10:e minut	Obehindrad himmelsvy: upp till 28 dagar Måttligt med träd: upp till 14 dagar
Meddelande eller plats skickas var 2:e minut	Obehindrad himmelsvy: upp till 6 dagar Måttligt med träd: upp till 3 dagar
Meddelande eller plats skickas var 30:e minut	Obehindrad himmelsvy: upp till 46 dagar Måttligt med träd: upp till 23 dagar
Avstängd	Upp till 1 år

