

E BRIGHT

Manual E-Bright 1500 Pro



Säkerhet:

Läs dessa instruktioner före användning av produkten.

Använd ej produkten om den är synligt skadad.

Använd ej strömkablar eller adaptrar om produkten är synligt skadad.



Återvinn Produkten efter lokala angivelser.

Med i förpackningen

- Strålkastare
- Röd lins
- USB-laddningskabel
- 220v adapter
- Manual

Specifikation

- 20W Strålkastare
- USB Laddning
- 5 Ljusställen
- 1500 Lumen
- 440m Räckvidd
- Vikt 576g
- Stöttålig
- Vattentät enligt IP67
- Upp till 4.5h batteritid
- Batteristorlek 4400mAH
- Power bank funktion (max output 5v/2A)

Produkt beskrivning



1. Laddningsuttag
2. Lampor för batteriindikation (100%, 75%, 50%, 25%)
3. USB-uttag för laddning av extern enhet
4. Förvaringsutrymme för kabel
5. USB – Laddningskabel
6. Gummibeklätt handtag
7. ON/OFF Knapp
8. Justerbart handtag
9. Lins
10. Gummibeklätt skydd

Funktion

OBS. Innan första användning ladda lampan i 5 timmar

- Tryck en gång på ON/OFF knappen, lampan lyser i helljus (1500LM)
- Tryck två gånger på ON/OFF knappen, lampan lyser i halvljus (750LM)
- Tryck tre gånger på ON/OFF knappen, lampan lyser med blinkande ljus
- Tryck fyra gånger på ON/OFF knappen, lampan lyser i helljus med bred vinkel (1200LM)
- Tryck fem gånger på ON/OFF knappen, lampan lyser i halvljus med bred vinkel (600LM)

Batteritid vid olika ljuslägen

- Helljus (1500LM) 4.5H
- Halvljus (750LM) 7.5H
- Helljus Wide (1200LM) 6 H
- Halvljus Wide (600LM) 8.5 H

Ladda Lampan

Lampan laddas med medföljande USB-kabel eller 220v adapter.

1. Skruva av bakre skyddslocket, skruvas moturs på den mindre skallen i överkant. Tips sitter det hårt ta hjälp av mynt eller spårmejsel.
2. Koppla in USB-kabeln i det anpassade uttaget på baksidan (USB-C). Vid laddning blinkar indikatorlamporna i blått sken. Indikatorlamporna lyser i fast blått sken när lampan är fulladdad.
3. Koppla ur USB-kabeln från baksidan & skruva åter på skyddslocket.

Ladda extern enhet

1. Skruva av bakre skyddslocket, skruvas moturs på den mindre skallen i överkant. Tips sitter det hårt ta hjälp av ex. mynt eller spårmejsel.
2. Koppla in kabel anpassad för din externa enhet i USB-C uttaget.
3. När enheten laddas lyser Indikatorlamporna med blått sken, Antalet lampor som lyser indikerar hur mycket ström lampan har. 100%, 75%, 50%, 25%.
4. När laddningen av extern enhet är klar koppla ut USB kabeln.
5. Skruva åter fast skyddslocket på baksidan.

ELBRIGHT