

# E BRIGHT

## Manual E-Bright 650



## **Säkerhet:**

Läs dessa instruktioner före användning av produkten.

Använd ej produkten om den är synligt skadad.

Använd ej strömkablar eller adaptrar om produkten är synligt skadad.



Återvinn Produkten efter lokala angivelser.

## **Med i förpackningen**

- Strålkastare
- Röd lins
- USB-laddningskabel
- 220v adapter
- Manual

## **Specifikation**

- 10W Strålkastare
- USB Laddning
- 3 Ljuslägen
- 650 Lumen
- 200m Räckvidd
- Låg vikt
- Stöttålig
- Vattentät enligt IP67
- Upp till 2.5h batteritid

## Produkt beskrivning



1. Justerbart handtag
2. Lock
3. Säkerhets låsning
4. ON/OFF Knapp
5. Band

## **Funktion**

### **OBS. Innan första användning ladda lampan i 4 timmar**

- Tryck ned säkerhets låsningen för att börja bruka lampan
- Tryck en gång på ON/OFF knappen, lampan lyser i helljus (650LM)
- Tryck två gånger på ON/OFF knappen, lampan lyser i halvljus (350LM)
- Tryck tre gånger på ON/OFF knappen, Lampan lyser med blinkande ljus (500LM)

## **Ladda Lampan**

Lampan laddas med medföljande USB-kabel eller 220v adapter.

1. Skruva av bakre locket på lampan, skruvas moturs.
2. Koppla in USB-kabeln i det anpassade uttaget på baksidan.  
En indikatorlampa med rött sken tänds när lampan laddar.  
Indikatorlampan lyser i grönt sken när lampan är fulladdad.
3. Koppla ur USB-kabeln från baksidan & skruva åter på locket medurs.

# **ELBRIGHT**