

Bruksanvisning Fällbar RF Bryggstege 4-steg ART: 01454

Innehåll:

| Del | Beskrivning | Antal |
|-----|-----------------------------------|-------|
| 1 | Bågar | 2 |
| 2 | Fällbara sidosteg höger & vänster | 2 |
| 3 | Stag | 1 |
| 4 | Kompositsteg | 4 |
| 5 | Bult M10X70 | 2 |
| 6 | Bricka | 6 |
| 7 | Låsbult M10 | 2 |
| 8 | Bult M10X50 | 2 |
| 9 | Bult M6X25 | 16 |
| 10 | Låsbult M6 | 16 |

Monteringsanvisningar:

1. Placera sidorna parallellt (Del 2)
2. Montera kompositstegen (del 4) i sidorna med medföljande bult (del 9) samt låsbult (del 10)
Tips. Börja nedifrån och gå uppåt för att enklast komma åt med skruvmejsel eller skruvdragare.
3. Montera den kompletta nederdelen i de övre bågar (Del 1) med delarna enl följande (1st del 5, 3st del 6 & 1st del 7)
4. Slutligen montera stabiliseringsstaget (del 3) med enl bild med bult (del 8)

Underhåll:

Stegen är producerad i rostfritt syrafast stål (AISI316) tillsammans med skruvar, bultar och brickor. För optimal hållbarhet rekommenderas att stegen rengörs & behandlas med vax minst 1 gång per år. Ytrost kan förekomma vid uteblivet underhåll samt beroende på yttre förhållanden såsom luftfuktighet, vattnets salthalt och temperatur. Vid uppkomst av ytrost rekommenderas rengöring i sötvatten med svamp eller trasa. Vid envis ytrost rekommenderas våtslippapper. Kompositstegen kräver inget större underhåll men rekommenderas att sköljas med sötvatten minst 1 gång per år/säsong.

